


# Fingerprint Schloss Padlock FL-S2 Smart Keyless Lock Waterproof



## QUICKSTART

### Werkseinstellung

Das Schloss ist nicht programmiert. Sie können jeden Finger auf die Scanfläche legen um das Schloss zu öffnen. Nach dem Programmieren des Hauptbenutzers, kann nur noch dieser das Schloss öffnen.

### Überprüfen der Werkseinstellung



1. Seitlichen Knopf einmal drücken



Status: leer



Status: belegt

### Hauptbenutzer anlegen



1. Seitlichen Knopf einmal drücken



2. Finger des Hauptbenutzers 10 x auflegen



Erfolgreich  
(langes Signal)



Fehlgeschlagen  
(4 kurze Signale)

### Weitere Benutzer anlegen



1. Seitlichen Knopf einmal drücken



2. Identifikation des Hauptnutzers



3. Finger eines weiteren Nutzers 10 x auflegen



Erfolgreich  
(langes Signal)



Fehlgeschlagen  
(4 kurze Signale)

### Öffnen



1. Finger auf die Scanfläche legen



2. Das Stahlseil oben herausziehen

### Schließen



1. Das Stahlseil oben einsetzen



2. Das Schloss schließt

### Grundeinstellung wiederherstellen



1. Seitlichen Knopf lange gedrückt halten



2. Finger des Hauptnutzers scannen



Erfolgreich  
(langes Signal)



Fehlgeschlagen  
(4 kurze Signale)


### Aufladen



Akku schwach



Aufladen unter Verwendung von beiliegendem USB Kabel



Voll aufgeladen (reicht für bis zu 3000 Anwendungen)